X3-A

Turbo Fan



EN /DE /FR /ES /IT /KR /JP



EN/01

PHOTO

Unit: mm
Product name: Turbo Fan
Model: X3-A
Battery: 18650 Li-on
Charging time: 1.5-2.5 hours
Motor power: 75W
Maximum working voltage: 7.4v
Maximum working current: 10A
Product weight: 226g
Maximum wind speed: 19m/s
Gear: 4 adjustable gears

Wind speed adjustment

Gear 1: Soft wind (60±7 minutes)
Gear 2: Strong wind (40±5 minutes)
Gear 3: Super strong wind (25±5 minutes)
Gear 4: Violent wind (8±2 minutes)

How to use

Double-click the gear button to start blowing (default gear 1), click the gear button again to adjust the speed, and long press the gear button to turn off. Keep pressing and holding to enter the violent gear.

Charging status

The power indicator flashes red when charging, and the blue light is always on when fully charged
Note: Automatically turn off when the power is less than 10%

Maintenance

1. Keep this product out of reach of children and pets.
2. Store in a dry environment and do not expose this product to high temperatures or sunlight in a car.
3. Charge it every three months when not in use for a long time.
4. Before use, remove debris from the air inlet and outlet to avoid blockage.
5. When using, be careful to avoid foreign matter being sucked into the air inlet, otherwise it will not work properly and damage the product.
6. Do not use alcohol, nail polish remover or detergent to clean this product.
7. Please do not use and store this product in a humid environment.
8. If it stops running abnormally and cannot be started, please turn off and stop using this product immediately.
9. Do not disassemble or modify this product without permission.
10. Do not use an adapter above 3A to charge this product.
11. Do not use it during charging.

DE/02

FOTO

Einheit: mm
Produktname: Turboventilator
Modell: X3-A
Batterie: 18650 Li-on
Ladezeit: 1,5 – 2,5 Stunden
Motorleistung: 75 W
Maximale Betriebsspannung: 7,4 V
Maximaler Betriebsstrom: 10 A
Produktgewicht: 226 g
Maximale Windgeschwindigkeit: 19 m/s
Gang: 4 einstellbare Gänge

Windgeschwindigkeitseinstellung

Gang 1: Sanfter Wind (60 ± 7 Minuten)
Gang 2: Starker Wind (40 ± 5 Minuten)
Gang 3: Sehr starker Wind (25 ± 5 Minuten)
Gang 4: Heftiger Wind (8 ± 2 Minuten)

Verwendung

Doppelklicken Sie auf die Zahnradtaste, um den Wind zu starten (Standardgang 1), klicken Sie erneut auf die Zahnradtaste, um die Geschwindigkeit anzupassen, und drücken Sie die Zahnradtaste lange, um das Gerät auszuschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um in den heftigen Gang zu wechseln.

Ladestatus

Die Ladeanzeige blinkt beim Laden rot und das blaue Licht leuchtet immer, wenn der Akku vollständig geladen ist.
Hinweis: Automatische Abschaltung bei weniger als 10 % Akkuladung.

Wartung

1. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
2. Lagern Sie es in einer trockenen Umgebung und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen oder Sonnenlicht in einem Auto aus.
3. Laden Sie es alle drei Monate auf, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.
4. Entfernen Sie vor der Verwendung Schmutz aus dem Lufteinlass und-auslass,um Verstopfungen zu vermeiden.
5. Achten Sie bei der Verwendung darauf, dass keine Fremdkörper in den Lufteinlass gesaugt werden, da dieser sonst nicht richtig funktioniert und das Produkt beschädigt wird.
6. Verwenden Sie zum Reinigen dieses Produkts keinen Alkohol, Nagellackentferner oder Reinigungsmittel.
7. Bitte verwenden und lagern Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten Umgebung.
8. Wenn es nicht mehr normal läuft und nicht gestartet werden kann, schalten Sie es bitte aus und verwenden Sie es nicht mehr.
9. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung.
10. Verwenden Sie zum Laden dieses Produkts keinen Adapter mit mehr als 3 A.
11. Verwenden Sie ihn nicht während des Ladevorgangs.

FR/03

PHOTO

Unité : mm

Nom du produit : Turbo Fan
Modèle : X3-A
Batterie : 18650 Li-on
Temps de charge : 1,5-2,5 heures
Puissance du moteur : 75 W
Tension de fonctionnement maximale : 7,4 V
Courant de fonctionnement maximal : 10 A
Poids du produit : 226 g
Vitesse maximale du vent : 19 m/s
Vitesse : 4 vitesses réglables

Réglage de la vitesse du vent

Vitesse 1 : Vent doux (60 ± 7 minutes)
Vitesse 2 : Vent fort (40 ± 5 minutes)
Vitesse 3 : Vent super fort (25 ± 5 minutes)
Vitesse 4 : Vent violent (8 ± 2 minutes)

Comment utiliser

Double-cliquez sur le bouton d'engrenage pour commencer à souffler (vitesse par défaut 1), cliquez à nouveau sur le bouton d'engrenage pour régler la vitesse et appuyez longuement sur le bouton d'engrenage pour éteindre. Continuez à appuyer et à maintenir pour passer à la vitesse violente.

État de charge

L'indicateur d'alimentation clignote en rouge pendant la charge et le voyant bleu est toujours allumé lorsque la charge est complète
Remarque : s'éteint automatiquement lorsque la puissance est inférieure à 10 %

Entretien

1. Gardez ce produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
2. Rangez-le dans un environnement sec et n'exposez pas ce produit à des températures élevées ou à la lumière du soleil dans une voiture.
3. Chargez-le tous les trois mois lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
4. Avant utilisation, retirez les débris de l'entrée et de la sortie d'air pour éviter tout blocage.
5. Lors de l'utilisation, veillez à éviter que des corps étrangers ne soient aspirés dans l'entrée d'air, sinon il ne fonctionnera pas correctement et endommagera le produit.
6. N'utilisez pas d'alcool, de dissolvant pour vernis à ongles ou de détergent pour nettoyer ce produit.
7. Veuillez ne pas utiliser et stocker ce produit dans un environnement humide.
8. S'il cesse de fonctionner anormalement et ne peut pas être démarré, veuillez l'éteindre et cesser d'utiliser ce produit immédiatement.
9. Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit sans autorisation.
10. N'utilisez pas d'adaptateur supérieur à 3 A pour charger ce produit.
11. Ne l'utilisez pas pendant la charge.

ES/04

FOTO

Unidad: mm
Nombre del producto: Turbo Fan
Modelo: X3-A
Batería: 18650 Li-on
Tiempo de carga: 1,5-2,5 horas
Potencia del motor: 75 W
Voltaje máximo de funcionamiento: 7,4 V
Corriente máxima de funcionamiento: 10 A
Peso del producto: 226 g
Velocidad máxima del viento: 19 m/s
Marcha: 4 marchas ajustables

Ajuste de la velocidad del viento

Marcha 1: viento suave (60 ± 7 minutos)
Marcha 2: viento fuerte (40 ± 5 minutos)
Marcha 3: viento superfuerte (25 ± 5 minutos)
Marcha 4: viento violento (8 ± 2 minutos)

Cómo utilizar

Haga doble clic en el botón de marcha para empezar a soplar (marcha predeterminada 1), haga clic en el botón de marcha de nuevo para ajustar la velocidad y mantenga pulsado el botón de marcha para apagar. Mantenga pulsado para entrar en la marcha violenta.

Estado de carga

El indicador de encendido parpadea en rojo durante la carga y la luz azul siempre está encendida cuando está completamente cargado
Nota: Se apaga automáticamente cuando la energía es inferior al 10%

Mantenimiento

1. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.
2. Guárdelo en un ambiente seco y no exponga este producto a altas temperaturas o luz solar en un automóvil.
3. Cárguelo cada tres meses cuando no lo use durante un tiempo prolongado.
4. Antes de usarlo, elimine los residuos de la entrada y salida de aire para evitar bloqueos.
5. Al usarlo, tenga cuidado de evitar que entren materias extrañas en la entrada de aire, de lo contrario no funcionará correctamente y dañará el producto.
6. No use alcohol, quitaesmalte ni detergente para limpiar este producto.
7. No use ni guarde este producto en un ambiente húmedo.
8. Si deja de funcionar de manera anormal y no se puede encender, apague y deje de usar este producto inmediatamente.
9. No desmonte ni modifique este producto sin permiso.
10. No utilice un adaptador de más de 3 A para cargar este producto.
11. No lo utilice durante la carga.

IT/05

FOTO

Unità: mm
Nome prodotto: Turbo Fan
Modello: X3-A
Batteria: 18650 Li-on
Tempo di ricarica: 1,5-2,5 ore
Potenza motore: 75 W
Tensione massima di lavoro: 7,4 V
Corrente massima di lavoro: 10 A
Peso prodotto: 226 g
Velocità massima del vento: 19 m/s
Marcia: 4 marce regolabili

Regolazione della velocità del vento

Marcia 1: vento debole (60±7 minuti)
Marcia 2: vento forte (40±5 minuti)
Marcia 3: vento super forte (25±5 minuti)
Marcia 4: vento violento (8±2 minuti)

Come si usa

Fai doppio clic sul pulsante dell'ingranaggio per iniziare a soffiare (marcia predefinita 1), fai di nuovo clic sul pulsante dell'ingranaggio per regolare la velocità e premi a lungo il pulsante dell'ingranaggio per spegnere. Continua a premere e tenere premuto per entrare nella marcia violenta.

Stato di carica

L'indicatore di alimentazione lampeggia in rosso durante la carica e la luce blu è sempre accesa quando la carica è completa
Nota: si spegne automaticamente quando la carica è inferiore al 10%

Manutenzione

1. Tenere questo prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
2. Conservare in un ambiente asciutto e non esporre questo prodotto a temperature elevate o alla luce solare in auto.
3. Caricarlo ogni tre mesi quando non viene utilizzato per un lungo periodo.
4. Prima dell'uso, rimuovere i detriti dall'ingresso e dall'uscita dell'aria per evitare ostruzioni.
5. Durante l'uso, fare attenzione a evitare che corpi estranei vengano aspirati nell'ingresso dell'aria, altrimenti non funzionerà correttamente e danneggerà il prodotto.
6. Non utilizzare alcol, solvente per unghie o detersivo per pulire questo prodotto.
7. Si prega di non utilizzare e conservare questo prodotto in un ambiente umido.
8. Se smette di funzionare in modo anomalo e non può essere avviato, spegnere e interrompere immediatamente l'utilizzo di questo prodotto.
9. Non smontare o modificare questo prodotto senza autorizzazione. 10. Non utilizzare un adattatore superiore a 3A per caricare questo prodotto.
10. Non utilizzarlo durante la ricarica.
11. No lo utilice durante la carga.

KR/06

사진

단위: mm
제품명: 터보 팬
모델: X3-A
배터리: 18650 Li-on
충전 시간: 1.5-2.5 시간
모터 전력: 75W
최대 작동 전압: 7.4v
최대 작동 전류: 10A
제품 무게: 226g
최대 풍속: 19m/s
기어: 4 단계 조절 가능

풍속 조절

기어 1: 부드러운 바람(60±7 분)
기어 2: 강한 바람(40±5 분)
기어 3: 매우 강한 바람(25±5 분)
기어 4: 격렬한 바람(8±2 분)

사용 방법

기어 버튼을 두 번 클릭하여 불기 시작하고(기본 기어 1), 기어 버튼을 다시 클릭하여 속도를 조절하고, 기어 버튼을 길게 눌러 끕니다. 계속 누르고 있으면 격렬한 기어로 들어갑니다.

충전 상태

충전 시 전원 표시등이 빨간색으로 깜박이고, 완충 시 파란색 표시등이 항상 켜짐참고: 전원이 10% 미만일 때 자동으로 꺼짐

유지관리

1. 이 제품을 어린이와 애완동물이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
2. 건조한 환경에서 보관하고, 이 제품을 자동차의 고온이나 햇빛에 노출시키지 마세요.
3. 장기간 사용하지 않을 때는 3 개월마다 충전하세요.
4. 사용하기 전에 공기 흡입구와 배출구에서 이물질을 제거하여 막힘을 방지하세요.
5. 사용 시 이물질이 공기 흡입구로 빨려 들어가지 않도록 주의하세요. 그렇지 않으면 제대로 작동하지 않고 제품이 손상될 수 있습니다.
6. 알코올, 매니큐어 리무버 또는 세제를 사용하여 이 제품을 세척하지 마세요.
7. 이 제품을 습한 환경에서 사용하거나 보관하지 마세요.
8. 비정상적으로 작동을 멈추고 시작할 수 없는 경우, 즉시 전원을 끄고 이 제품의 사 용을 중단하세요.
9. 허가 없이 이 제품을 분해하거나 개조하지 마세요.
10. 이 제품을 충전하기 위해 3A 이상의 어댑터를 사용하지 마십시오.
11. 충전 중에는 사용하지 마십시오.

JP/07

製品写真

単位：mm
製品名: 暴力的なファン
モデル: X3-A
バッテリー: 18650 リチウムイオン
充電時間: 1.5-2.5 時間
モーター出力: 75W
最大動作電圧: 7.4v
最大動作電流: 10A
製品重量: 226g
最大風速：19m/s
ギア位置: 4 ギア調整可能

風速調整

1 速：そよ風（60±7 分）
2 速：強風（40±5 分）
3 速：超強風（25±5 分）
4 速：ハリケーン（8±2 分）

使用方法

ギア ボタンをダブルクリックして吹き込みを開始し (デフォルトはギア 1)、もう一度ギアボタンをクリックして速度を調整し、ギア ボタンを長押ししてマシンの電源をオフにします。放さずに長押しすると暴力ギアに入ります。

充電状態

充電中はバッテリーインジケーターが赤色に点滅し、完全に充電されると青色のライトが点灯したままになります。
注: バッテリー残量が 10%を下回ると、自動的にオフになります。

メンテナンス

1. 本製品はお子様やペットの手の届かないところに保管してください。
2. 本製品を車内で高温や日光にさらさないでください。
3. 長期間使用しない場合は、3 か月ごとに充電してください。
4. 使用前に、空気入口と出口にあるゴミを取り除き、目詰まりを避けてください。
5. ご使用の際は、吸気口から異物を吸い込まないようご注意ください。製品が正常に動作しなくなったり、製品が損傷したりする恐れがあります。
6. 本製品の清掃にはアルコール、除光液、洗剤などを使用しないでください。
7. 本製品を湿気の多い環境で使用および保管しないでください。
8. 動作が異常に停止し、起動できない場合は、直ちに本製品の電源を切り、使用を中止してください。
9. 本製品を無断で分解・改造しないでください。
10. 本製品の充電には 3A を超えるアダプターを使用しないでください。
11. 充電中は使用しないでください。

X3-A

Turbo Fan



CZ/NL/SW /GR/POL/HU /DK



CZ/08

Název produktu: Turbo Fan
Model: X3-A
Baterie: 18650 Li-ion
Doba nabíjení: 1,5-2,5 hodiny
Výkon motoru: 75W
Maximální pracovní napětí: 7,4V
Maximální pracovní proud: 10A
Hmotnost produktu: 226g
Maximální rychlost větru: 19m/s
Rychlostní stupně: 4 nastavitelné stupně

Nastavení rychlosti větru

Stupeň 1: Měkký vítr (60±7 minut)
Stupeň 2: Silný vítr (40±5 minut)
Stupeň 3: Velmi silný vítr (25±5 minut)
Stupeň 4: Násilný vítr (8±2 minut)

Použití:
Dvouchodem klikněte na tlačítko pro nastavení rychlosti (výchozí stupeň 1), klikněte znovu pro úpravu rychlosti a dlouze stiskněte tlačítko pro vypnutí. Držte tlačítko pro vstup do režimu násilného větru.

Stav nabíjení:
Indikátor napájení bliká červeně během nabíjení, modré světlo svítí, když je plně nabito.
Poznámka: Automaticky se vypne, když je úroveň nabití nižší než 10 %.

Údržba:

1. Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
2. Skladujte na suchém místě, nevystavujte produkt vysokým teplotám nebo slunečnímu záření (například v autě).
3. Nabíjejte každé tři měsíce, pokud jej dlouhodobě nepoužíváte.
4. Před použitím odstraňte nečistoty z vdechových a výdechových otvorů, aby nedošlo k zablokování.
5. Při používání buďte opatrní, aby do vdechového otvoru nevnikly cizí předměty, což by mohlo poškodit produkt nebo způsobit jeho poruchu.
6. Nečistěte produkt alkoholem, odlakovačem nebo detergenty.
7. Nepoužívejte a neukládejte produkt v vlhkém prostředí.
8. Pokud přestane správně fungovat a nelze jej zapnout, okamžitě jej vypněte a přestaňte používat.
9. Neotvírejte ani neměňte produkt bez povolení.
10. K nabíjení nepoužívejte adaptér s kapacitou nad 3A.
11. Nepoužívejte produkt během nabíjení.

NL/09

Productnaam: Turbo Fan
Model: X3-A
Batterij: 18650 Li-ion
Oplaadtijd: 1,5-2,5 uur
Motorkracht: 75W
Maximale werkspanning: 7,4V
Maximale werkstroom: 10A
Productgewicht: 226g
Maximale windsnelheid: 19m/s
Versnellingen: 4 verstelbare versnellingen

Wind snelheidsinstelling
Versnelling 1: Zachte wind (60±7 minuten)
Versnelling 2: Sterke wind (40±5 minuten)
Versnelling 3: Super sterke wind (25±5 minuten)
Versnelling 4: Gewelddadige wind (8±2 minuten)

Gebruik:
Dubbelklik op de versnellingknop om te starten (standaard versnelling 1), klik opnieuw om de snelheid aan te passen en houd de versnellingknop ingedrukt om uit te schakelen. Blijf ingedrukt houden om de gewelddadige versnelling in te schakelen.

Oplaadstatus:
Het stroomindicatorlampje knippert rood tijdens het opladen en het blauwe lampje blijft branden wanneer het volledig is opgeladen.
Opmerking: Schakelt automatisch uit wanneer de batterij minder dan 10% is.

Onderhoud:

1. Houd dit product buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
2. Bewaar het op een droge plaats en stel het niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht (bijvoorbeeld in een auto).
3. Laad het om de drie maanden op als het langere tijd niet wordt gebruikt.
4. Verwijder voor gebruik vuil van de luchtinlaten en -uitlaten om verstopping te voorkomen.
5. Wees voorzichtig dat er geen vreemde voorwerpen in de luchtinlaat komen, dit kan het product beschadigen en de werking verstoren.
6. Gebruik geen alcohol, nagellakremover of reinigingsmiddelen om dit product schoon te maken.
7. Gebruik en bewaar dit product niet in een vochtig milieu.
8. Als het apparaat abnormaal stopt en niet kan worden ingeschakeld, zet het dan onmiddellijk uit en stop met het gebruik.
9. Demonteer of wijzig dit product niet zonder toestemming.
10. Gebruik geen adapter met een vermogen boven de 3A om dit product op te laden.
11. Gebruik het niet tijdens het opladen.

SW/10

Produktnamn: Turbo Fan
Modell: X3-A
Batteri: 18650 Li-ion
Laddningstid: 1,5-2,5 timmar
Motoreffekt: 75W
Maximalt arbetsspänning: 7,4V
Maximalt arbetsström: 10A
Produktvikt: 226g
Maximalt vindhastighet: 19m/s
Växlar: 4 justerbara växlar

Justering av vindhastighet
Växel 1: Lätt vind (60±7 minuter)
Växel 2: Stark vind (40±5 minuter)
Växel 3: Superstark vind (25±5 minuter)
Växel 4: Vild vind (8±2 minuter)

Användning:
Dubbelklicka på växelknappen för att starta (standard växel 1), klicka på växelknappen igen för att justera hastigheten och håll inne växelknappen för att stänga av. Håll nere för att gå in i det vilda växelläget.

Laddningsstatus:
Strömininidikatorn blinkar röd under laddning, och blått ljus lyser konstant när det är fullt laddat.
Observera: Stänger av automatiskt när batterinivån är under 10 %.

Underhåll:

1. Håll denna produkt utom räckhåll för barn och husdjur.
2. Förvara den på en torr plats och utsätt den inte för höga temperaturer eller direkt solljus (t.ex. i en bil).
3. Ladda den var tredje månad om den inte används under en längre tid.
4. Ta bort skräp från luftintagen och -utloppet innan användning för att undvika blockering.
5. Var försiktig så att inga främmande föremål sugs in i luftintaget, eftersom detta kan skada produkten och hindra den från att fungera korrekt.
6. Använd inte alkohol, nagellackborttagare eller rengöringsmedel för att rengöra denna produkt.
7. Använd och förvara denna produkt inte i en fuktig miljö.
8. Om den slutar fungera onormalt och inte går att starta, stäng av den omedelbart och sluta använda den.
9. Demontera eller ändra inte denna produkt utan tillstånd.
10. Använd inte en adapter över 3A för att ladda denna produkt.
11. Använd den inte under laddning.

GR/11

Εγχειρίδιο Χρήσης

Όνομα Προϊόντος: Τυρβίνη
Μοντέλο: X3 - A
Μπαταρία: 18650 Li - on
Χρόνος Φόρτισης: 1,5 - 2,5 ώρες
Ηλεκτρική Ισχύς Μηχανής: 75W
Μέγιστη Εργασιακή Τάση: 7,4V
Μέγιστος Εργασιακός Ρεύμα: 10A
Βάρος Προϊόντος: 226g
Μέγιστη Ταχύτητα Ανεμού: 19m/s
Σταθμοί: 4 ρυθμιζόμενοι στάθμοι

Ρύθμιση Ταχύτητας Ανεμού

Σταθμός 1: Λείος άνεμος (60±7 λεπτά)
Σταθμός 2: Ισχυρός άνεμος (40±5 λεπτά)
Σταθμός 3: Υπερισχυρός άνεμος (25±5 λεπτά)
Σταθμός 4: Τυφωδής άνεμος (8±2 λεπτά)

Οδός Χρήσης

Διπλό κλικ στο κουμπί στάθμου για να ξεκινήσει η ροή αέρα (συσκευασμένος στάθμός 1 ως προεπιλογή), κλικ ξανά στο κουμπί στάθμου για να ρυθμίσετε την ταχύτητα και πιέστε και κρατήστε για να απενεργοποιήσετε. Κρατήστε συνεχώς πατημένο για να εισέλθετε στον τυφωδή στάθμο.

Κατάσταση Φόρτισης
Ο δείκτης ισχύος αναβοσβήνει κόκκινο κατά τη φόρτιση και ο μπλε φως είναι συνεχώς ανάμεμμα όταν είναι πλήρως φορτισμένο.
Σημείωση: Απενεργοποιείται αυτόματα όταν η ισχύς είναι λιγότερη από το 10%.

Εξυπηρέτηση

1. Κρατήστε αυτό το προϊόν εκτός άσκητης παιδιών και κατοικίδιων ζώων.
2. Αποθηκεύστε το σε ξηρό περιβάλλον και μην εκθέσετε αυτό το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες ή ηλιακό φως μέσα σε αυτοκίνητο.
3. Φορτίστε το κάθε τρεις μήνες όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
4. Πριν τη χρήση, αφαιρέστε τα απορρίμματα από την είσοδο και την έξοδο αέρα για να αποφύγετε την πτώση.
5. Κατά τη χρήση, προσέξτε να μην εισαχθεί ξένα αντικείμενα στην είσοδο αέρα, διαφορετικά δεν θα λειτουργήσει σωστά και θα καταστραφεί το προϊόν.
6. Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ, απολυτικό νυχιούχου ή καθαριστικό για να καθαρίσετε αυτό το προϊόν.
7. Μην χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε αυτό το προϊόν σε υγρό περιβάλλον.
8. Εάν σταματήσει να λειτουργεί ανώμαλα και δεν μπορεί να ξεκινήσει, απενεργοποιήστε και σταματήστε τη χρήση αυτού του προϊόντος αμέσως.
9. Μην αποσυνθέσετε ή τροποποιήσετε αυτό το προϊόν χωρίς άδεια.
10. Μην χρησιμοποιείτε έναν προσαρμογέα πάνω από 3A για να φορτίσετε αυτό το προϊόν.
11. Μην χρησιμοποιείτε το κατά τη φόρτιση.

POL/12

Instrukcja obsługi

Nazwa produktu: Wentylator turbofan
Model: X3 - A
Bateria: 18650 Li - on
Czas naładowania: 1,5 - 2,5 godziny
Moc silnika: 75W
Maksymalny napięcie pracy: 7,4V
Maksymalny prąd pracy: 10A
Waga produktu: 226g
Maksymalna prędkość wiatru: 19m/s
Tryby: 4 regulowalne tryby

Regulacja prędkości wiatru
Tryb 1: Łagodny wiatr (60±7 minut)
Tryb 2: Silny wiatr (40±5 minut)
Tryb 3: Bardzo silny wiatr (25±5 minut)
Tryb 4: Burzliwy wiatr (8±2 minut)

Sposób użycia

Podwójne kliknięcie w przycisk trybu powoduje rozpoczęcie wietrzenia (domyślnie tryb 1), kolejne kliknięcie w przycisk trybu pozwala zmienić prędkość, a długie naciśnięcie przycisku powoduje wyłączenie.
Trwałe naciśnięcie powoduje włączenie trybu burzliwego.

Stan naładowania
Indykator zasilania migotuje czerwono podczas naładowania, a światło niebieskie świeci stale po pełnym naładowaniu.
Uwaga: Automatycznie wyłącza się, gdy poziom naładowania baterii jest mniejszy niż 10%.

Utrzymanie

1. Trzymaj ten produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
2. Przechowuj w suchym środowisku i nie wyłączaj tego produktu na wysokie temperatury ani światło słońce w samochodzie.
3. Naładowuj co trzy miesiące, jeśli produkt nie jest długo używany.
4. Przed użyciem usuń zanieczyszczenia z wlotu i wyjścia powietrza, aby uniknąć zablokowania.
5. Podczas używania uważaj, aby obiekty obce nie zostały wciągnięte do wlotu powietrza, w przeciwnym razie produkt nie będzie funkcjonował poprawnie i może ulec uszkodzeniu.
6. Nie używaj alkoholu, usuwanika lakieru do paznokci lub środków czyszczących do sprzątania tego produktu.
7. Nie używaj i nie przechowuj tego produktu w wilgotnym środowisku.
8. Jeśli produkt zatrzyma się nieprawidłowo i nie będzie można go uruchomić, natychmiast wyłącz go i przestań go używać.
9. Nie rozmontowuj ani nie modyfikuj tego produktu bez zgody.
10. Nie używaj adaptatora o prądzie większym niż 3A do naładowania tego produktu.
11. Nie używaj produktu podczas naładowania.

HU/13

Használati utasítás

Termék neve: Turbóventilátor
Modell: X3 - A
Akku: 18650 Li - on
Látogatási idő: 1,5 - 2,5 óra
Motor teljesítménye: 75W
Maximális működési feszültség: 7,4V
Maximális működési áramerősség: 10A
Termék súlya: 226g
Maximális szélerősség: 19m/s
Sebességcsoportok: 4 szabályozható sebességcsoport

Szélerősség szabályozása
Sebességcsoport 1: Lágy szél (60±7 perc)
Sebességcsoport 2: Éles szél (40±5 perc)
Sebességcsoport 3: Nagyon erőteljes szél (25±5 perc)
Sebességcsoport 4: Viharos szél (8±2 perc)

Használat

Kattints kétszer a sebességcsoport gombra, hogy elinduljon a szélzás (alapértelmezett sebességcsoport 1), kattints újra a sebességcsoport gombra a sebesség szabályozásához, és húzva tartva nyomd meg a gombot, hogy kikapcsolod. Tartva nyomva hagyva lépj be a viharos sebességcsoportba.

Látogatási állapot
A betöltési mutató pirosban villog, amikor betöltődik, és a kék lámpa folyamatosan világít, amikor teljesen betöltött.
Megjegyzés: Automatikusan kikapcsolódik, amikor a hibatűrés alatti 10%.

Karbantartás

1. Tartsa ezt a terméket gyermekek és háziállatok elérése nélkül.
2. Tárolja száraz környezetben, és ne szabaditsa ki ezt a terméket magas hőmérsékletű vagy napsugárzás alatt autóban.
3. Betöltsön minden három hónapban, ha hosszú ideig nem használja.
4. Mielőtt használná, távolítsa el a szemét a légbejövő és a légkimenő nyílásoktól, hogy megelőzze a blokkázást.
5. A használat közben ügyeljen arra, hogy ne kerüljen külső anyag a légbejövő nyílásba, különben nem fog megfelelően működni, és megsértheti a terméket.
6. Ne használjon alkoholt, tollfestékeltávolító készítményt vagy mosószert ennek a terméknek a tisztítására.
7. Ne használja és ne tárolja ezt a terméket nedves környezetben.
8. Ha rendellenesen leáll és nem indítható újra, azonnal kapcsolja ki és ne használja tovább ezt a terméket.
9. Ne bontsa fel vagy módosítsa ezt a terméket engedély nélkül.
10. Ne használjon 3A -nál nagyobb adaptert ennek a terméknek a betöltésére.
11. Ne használja a terméket betöltés közben.

DK/14

Brugsanvisning

Produktnavn: Turbo Ventilator
Model: X3 - A
Batteri: 18650 Li - on
Ladetid: 1,5 - 2,5 timer
Motorstyrke: 75W
Maksimal arbejdsspænding: 7,4V
Maksimal arbejdsstrøm: 10A
Produktvægt: 226g
Maksimal vindhastighed: 19m/s
Gir: 4 justerbare gir

Vindhastighedsjustering
Gir 1: Blød vind (60±7 minutter)
Gir 2: Stærk vind (40±5 minutter)
Gir 3: Superstærk vind (25±5 minutter)
Gir 4: Voldsom vind (8±2 minutter)

Brug

Dobbeltklik på girknappen for at starte med at blæse (standardværdi gir 1), klik igen på girknappen for at justere hastigheden og hold girknappen nede for at slukke. Hold den nede for at komme ind i voldsomme gir.

Ladestatus
Ladningsindikatoren blinker rødt under opladning, og den blå lys lyser konstant, når den er fuld opladet.
Bemærk: Slukker automatisk, når batteriet er under 10%.

Vedligeholdelse

1. Hold dette produkt ude af rækkevidde for børn og kæledyr.
2. Opbevar i et tørt miljø og udsæt ikke dette produkt for høje temperaturer eller sollys i en bil.
3. Lad den hver tredje måned, hvis den ikke bruges i lang tid.
4. Før brug fjern debris fra luftindgangen og -udgangen for at undgå blokerings.
5. Når du bruger den, vær opmærksom på at undgå, at fremmede genstande suges ind i luftindgangen, da det ellers ikke vil fungere korrekt og skade produktet.
6. Brug ikke alkohol, neglelakfjerner eller rengøringsmiddel til at rengøre dette produkt.
7. Brug og opbevar ikke dette produkt i et fugtigt miljø.
8. Hvis den stopper med at køre abnormalt og ikke kan startes, sluk den og ophør med at bruge dette produkt med det samme.
9. Skru ikke dette produkt fra eller modificér det uden tilladelse.
10. Brug ikke en adapter over 3A til at lade dette produkt.
11. Brug den ikke under opladning.